



FIBERCELL

Pengisi FiberCell XL Semi-Otomatis 2-Baris

PENGISI FIBERCELL XL SEMI-OTOMATIS 2-BARIS

Fitur Utama:

Mesin Pengisi FiberCell XL pada dasarnya adalah dua mesin independen dalam satu unit, dengan sistem yang beroperasi secara terpisah. Mesin ini dilengkapi dengan kotak vakum yang dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan serta memiliki tinggi kerja yang ergonomis. Kepadatan dan kandungan udara dalam plug kertas dapat disesuaikan dengan mudah.

Pengisi FiberCell Semi-Otomatis kami sangat ideal untuk pembibitan berukuran kecil dan menengah. Mesin ini dirancang untuk operasi yang efisien dengan waktu henti yang rendah dan mi-

nim pemborosan gambut, cocok untuk stek halus. Dengan desain yang ringkas, pemasangan, pengatur-an, pengoperasian, dan perawatannya sangat mudah.

Mesin FiberCell XL lebih otomatis dengan sistem akses jarak jauh dan sensor level gambut otomatis. Mesin ini dilengkapi dengan panel layar sentuh berwarna untuk konfigurasi yang lebih mudah. Mudah digunakan, memiliki desain modern serta konstruksi yang kokoh. Mesin FiberCell kami dirancang untuk memberikan kinerja yang akurat dan andal tahun demi tahun!

DATA TEKNIS

Spesifikasi	Pengisi FiberCell XL Semi-Otomatis 2-Baris
Dimensi (PxLxT) mm:	3400 x 1550 x 2450
Berat (kg):	1200 kg
Kapasitas:	Hingga 3000 sel/jam (tergantung pada panjang sel, diameter sel, dan substrat)
Ukuran material FiberCell (diameter - panjang), mm	Ø90, 100 & 120 Dapat disesuaikan
Sumber daya standar, V/Hz/ Amps:	3x400V 50/60 Hz, 16A
Konsumsi udara terkompresi, liter/menit:	800 liter/menit
Tekanan udara, Bar:	6

