



FIBERCELL

Enchedor FiberCell XL Semiautomático de 2 Linhas

ENCHEDOR FIBERCELL XL SEMIAUTOMÁTICO DE 2 LINHAS

Características Principais:

A Máquina de Enchimento FiberCell XL é essencialmente duas máquinas independentes em uma, onde os sistemas operam separadamente. Possui uma caixa de vácuo removível para facilitar a limpeza e uma altura ergonômica para o trabalho. A densidade e o teor de ar dos plugs de papel podem ser ajustados com facilidade.

Nossos Enchedores FiberCell Semiautomáticos são ideais para viveiros de pequeno e médio porte. As máquinas foram projetadas para operações eficientes, com baixo tempo de inatividade e desperdício mínimo de turfa, sendo ideais para mudas finas. Compactas e de

fácil instalação, configuração, operação e manutenção, essas máquinas seguem o princípio da simplicidade.

A máquina FiberCell XL é mais automatizada, contando com um sistema de acesso remoto e um sensor automático de nível de turfa. Possui um painel de tela sensível ao toque colorido para configuração simplificada. É fácil de usar, tem um design moderno e uma construção robusta. Nossas máquinas FiberCell são projetadas para oferecer precisão e desempenho confiável ano após ano!

DADOS TÉCNICOS

Especificações	Enchedor FiberCell XL Semi-automático de 2 Linhas
Dimensões (CxLxA) mm:	3400 x 1550 x 2450
Peso (kg):	1200 kg
Capacidade:	Até 3000 células/hora (dependendo do comprimento da célula, diâmetro e substrato)
Tamanho do material FiberCell (diâmetro - comprimento), mm	Ø90, 100 & 120 Ajustável
Fonte de alimentação padrão, V/ Hz/Amps:	3x400V 50/60 Hz, 16A
Consumo de ar comprimido, litros/min	800 liters/minute
Pressão do ar, Bar:	6

