



FIBERCELL

Maquina Llenadora XL Semiautomática De 2 Lineas

LLENADORA FIBERCELL XL

Características:

La máquina llenadora FiberCell XL son dos máquinas independientes en una, y las tuberías funcionan de manera independiente entre sí. Tiene una caja de vacío removible para facilitar la limpieza y una altura de trabajo ergonómica. Es sencilla de ajustar en cuanto a la densidad y contenido de aire de los tapones de papel.

Nuestras llenadoras semiautomáticas FiberCell son ideales para viveros pequeños y medianos. Las máquinas están diseñadas para operaciones eficientes con poco tiempo de inactividad y mínimas pérdidas de turba con esquejes finos. Las llenadoras semiautomá-

ticas FiberCell son compactas y la simplicidad predomina al instalar, configurar, operar y mantenerlas.

La máquina FiberCell XL es más automatizada, con un sistema de acceso remoto y un sensor automático de nivel de turba. Dispone de una pantalla táctil a color para una configuración sencilla. La máquina es fácil de usar, con un diseño moderno y una construcción sólida. ¡Nuestras máquinas FiberCell están diseñadas para trabajar con precisión año tras año!

TECHNICAL DATA

Especificaciones	Maquina Llenadora XL Semi automática De 2 Lineas
LxLxA (mm)	3400 x 1550 x 2450
Peso (kg)	1200 kg
Capacidad	Hasta 3000 celdas/h (dependiendo de la longitud de la celda, diámetro y sustrato)
Diámetro del paperpot (mm)	Ø90, 100 and 120
Longitud del paperpot (mm)	Ajustable
Suministro eléctrico	3x400V 50/60 Hz, 16A
Aire comprimido	800 litros/minuto a 6 bar Dependiendo del tamaño

